

Gentile Cliente

Grazie per aver optato per l'apparecchio di controllo di banconote CO.BA10



L'acquisto di questo prodotto di qualità rappresenta un'ottima scelta. Con le funzionalità di verifica del filo di sicurezza, magnetismo ed infrarossi, CO.BA10 e offrono uno standard di sicurezza elevato per il controllo delle banconote. Per un funzionamento privo di errori e anomalie, leggere attentamente le istruzioni d'uso.

- 1 Emissione banconote dal davanti
- 2 Emissione banconote dal retro
- 3 Visualizzazione n° pezzi
- 4 Visualizzazione Valore
- 5 Visualizzazione Valuta Euro
- 6 ON/OFF
- 7 Commutazione emissione banconote/Nuovo conteggio
- 8 Commutatore ADD/DEN e selezione valuta
- 9 Ingresso banconote



Spiegazione delle caratteristiche principali

ON/OFF

Inserire la presa di corrente alla rete

Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per ca 2 secondi. L'apparecchio si accende o si spegne. Se l'apparecchio si trova in modalità Standby, premere brevemente una volta l'interruttore ON/OFF. L'apparecchio si posiziona in modalità stand-by dopo 5 minuti di inutilizzo

ADD/DEN

tenere premuto l'interruttore ADD/DEN. L'apparecchio commuta da ADD, restituendoci quindi il numero di banconote contate ed il controvalore euro, a DEN restituendoci il valore della sola banconota inserita senza somma.

CLEAR

Commutazione direzione di emissione banconote: l'emissione della banconota da controllare può avvenire dal davanti o dal retro. In caso di banconota falsa o sospetta viene espulsa nel verso opposto a quello di controllo. Tenere premuto l'interruttore CLEAR per ca 2 secondi per emissione frontale (BOC) o dal retro (FOR). Se il pulsante viene tenuto premuto azzerà tutti i valori di conteggio fino a quel momento

Utilizzo

Accensione apparecchio

Dopo l'accensione l'apparecchio esegue un auto-test. ILCO.BA10 ha un interruttore in basso a sinistra che esclude la batteria. Quando si mette in carica deve essere posizionato su on così come quando deve funzionare con batteria senza alimentatore.

Inserimento banconota

Inserire la banconota da controllare nell'apposito ingresso: l'apparecchio si avvia automaticamente e ritira la banconota. Per il controllo delle banconote non occorre rispettare indicazioni particolari per l'inserimento.

Banconote false

In caso di banconota falsa o sospetta viene emesso un segnale acustico. Sul display compare inoltre un messaggio di errore (False) e la banconota viene espulsa in modo automatico dal lato opposto a quello di controllo.

Attenzione!

Prima di attivare l'apparecchio per la prima volta la batteria deve essere messa in carica per circa 15 ore.

Banconote false

Se l'apparecchio funziona tramite la batteria , dopo 5 minuti si spegne automaticamente per far risparmiare la batteria. Sarà poi nuovamente necessario premere il pulsante ON/OFF per riprendere le operazioni

Messaggi di errore

In caso di banconota falsa o sospetta, compaiono i seguenti messaggi di errore:

Codice errore

Causa

E1	Errore formato
E4,E5,	Errore infrarossi
E6,E7,E8	Banconote doppie o stropicciate
CH	Indica il livello di carica della batteria (solo per modelli con batteria ricaricabile)
LO	Batteria scarica

Specifiche tecniche

Controlli eseguiti	Infrarossi, inchiostro magnetico, codice magnetico, grandezza banconota, trasparenza
Alimentazione	AC100V-240V 50/60 Hz
Voltaggio	DC 9V/1°
Batteria	a ioni di litio 7.4V/700mAH
Ricarica	6 ore circa
Tempo di utilizzo	1ora continuato
Peso	0.34Kg
Temperatura utilizzo	0-40°C
Dimensioni	124x100x69 mm

Attenzione!

Se una banconota dovesse incastrarsi nell'apparecchio, ribaltare l'alloggiamento anteriore verso l'alto ed estrarre la banconota. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole. Assicurarsi che nelle vicinanze dell'apparecchio non vi siano oggetti magnetici. Polvere o sporcizia possono compromettere notevolmente il controllo delle banconote. Assicurarsi che i sensori si trovino sempre in uno stato perfettamente funzionale. I sensori e i nastri di alimentazione possono essere puliti con un panno di cotone imbevuto in alcol. Per la pulizia dei sensori e dei nastri di alimentazione, ribaltare verso l'alto l'alloggiamento anteriore.

GARANZIA

La Garanzia consiste nella copertura gratuita della manodopera e dei ricambi per STRUMENTI RESI FRANCO SEDE della VENDITRICE. La garanzia è valida in caso di guasti NON imputabili al Committente (uso improprio) e NON imputabili al trasporto.

La garanzia DECADE nel caso di guasti dovuti ad interventi di personale non autorizzato o di collegamenti a reti o impianti non idonei o a seguito di sbalzi di rete. Se lo strumento è spedito a mezzo corriere le spese di trasporto (a/r) sono a carico del Committente. E' ESCLUSO qualsiasi indennizzo per danni diretti e indiretti provocati al Committente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti od impianti venduti, anche se durante il periodo di garanzia

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

