

Scheda tecnica

Incollatrice HB360

Cod. HB360



Informazioni tecniche

PESO NETTO	0,70 kg
TENSIONE DI LAVORO	220V - 240V, 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	300W
TEMPERATURA REGOLABILE	140°C - 230°C
CAPACITÀ DI PRODUZIONE	fino a 1,5 kg/h
COMPATIBILE CON	stick colla Ø 11-12 mm
ALTRE INFORMAZIONI	impugnatura maggiorata
	griglia di aereazione anti surriscaldamento
MATERIALE FORNITO	pistola per adesivo
	attrezzo
	ugello di ricambio
	istruzioni per l'uso

Sicurezza

Indicazioni generali

Impiegare la pistola per adesivo a caldo esclusivamente per l'applicazione di candele di adesivo di tipo commerciale secondo le indicazioni dei dati tecnici.

Adoperare la pistola per adesivo a caldo solo se si conoscono bene le modalità d'uso e i possibili pericoli. Osservare le norme antinfortunistiche nonché le disposizioni di sicurezza e le regole di medicina del lavoro del proprio paese.

In caso di cavo di rete danneggiato o staccato, estrarre immediatamente la spina dalla presa elettrica e non adoperare più l'apparecchio.

Non staccare mai l'apparecchio dalla rete elettrica tirando il cavo.

Pericolo di ustioni: l'ugello e l'adesivo a caldo fuso possono raggiungere una temperatura di oltre 200°C.

Evitare il contatto e indossare eventualmente guanti protettivi.

Emissione di odori: gli adesivi a caldo emettono vapori che possono disturbare l'olfatto. In caso di lavorazione non corretta, si possono verificare irritazioni delle mucose. Provvedere a una sufficiente ventilazione.

Indicazioni per un uso sicuro

Allontanare dalla zona dell'ugello gli oggetti combustibili o sensibili al calore. L'apparecchio caldo può essere deposto sulla staffa di appoggio. Non premere con violenza il grilletto. Proteggere l'apparecchio da umidità e acqua. Prevenzione di scosse elettriche. Rispettare le indicazioni del foglietto illustrativo degli adesivi a caldo.

Modalità di impiego e avvertenze

Se l'apparecchio viene impiegato con l'ugello rivolto verso l'alto, si deve sempre fare attenzione al possibile gocciolamento, per evitare ustioni a persone e oggetti di lavoro.

Prima di ogni intervento sull'apparecchio (manutenzione, pulizia), estrarre la spina.

Dopo l'impiego, estrarre la spina e lasciare raffreddare.

Verificare sempre che l'apparecchio sia collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Se si usa un cavo di prolunga, controllare che questo sia integro e dotato di conduttore di terra.

Messa in funzione

Inserire la spina in una presa elettrica dotata di messa a terra e attivare l'apparecchio usando l'interruttore On/Off. La spia rossa dell'interruttore On/Off si accende. L'apparecchio si riscalda immediatamente.

Se la candela di adesivo è già inserita, è possibile che fuoriesca dall'ugello dell'adesivo liquido; in questo caso appoggiare l'apparecchio su un supporto adatto.

Lasciare che l'apparecchio si riscaldi per ca. 6-8 minuti (secondo il tipo di adesivo).

Introdurre la candela di adesivo a caldo attraverso l'apertura sul lato posteriore dell'apparecchio fino al manicotto isolante nero.

Regolazioni di temperatura

L'apparecchio è regolato in fabbrica a 195°C.

La temperatura può essere modificata con l'apposito cacciavite (fornito a corredo) agendo sul regolatore posto sotto la camera di fusione: impostabile da un minimo di 140°C a un massimo di 230°C.

Le informazioni e i dati qui contenuti si basano su documentazioni da noi ritenute attendibili. Ciò nonostante, prima di un'utilizzazione commerciale, sarebbe opportuno verificare l'idoneità dei prodotti ed accertarsi delle loro soddisfacenti prestazioni.