PROPAC
Il tuo partner per l'imballaggio

Scheda tecnica

# Indicatore di rovesciamento armabile Tip-N-Tell

## Cod. TIP_




## 1. Informazioni tecniche

| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| **Denominazione commerciale** | Tip N Tell® Shipping Indicator |
| **Codice prodotto** | TIPB - TIPR |
| **Tipologia** | Indicatore visivo di inclinazione/ribaltamento |
| **Principio di funzionamento** | Trasferimento di microsfere colorate verso una freccia di segnalazione |
| **Segnalazione di attivazione** | Microsfere blu visibili nella freccia |
| **Sistema di attivazione** | Rimozione di un perno metallico |
| **Fissaggio** | Supporto adesivo sensibile alla pressione |
| **Riutilizzabilità** | Non ripristinabile dopo l'attivazione |
| **Protezione contro la manomissione** | Sistema antimanomissione dichiarato dal produttore |
| **Varianti disponibili** | Rosso e trasparente |
| **Unità di vendita** | Cartone da 100 indicatori |
| **Etichette incluse** | 100 etichette di avviso per il trasporto e 100 etichette complementari |
| **Istruzioni** | Incluse nella confezione |

Propac S.r.l.
Via Ardeatina, 2479 Km 22,300
z.i. S.Palomba 00134 Roma [RM]

T [+39] 06715395
F [+39] 0671539582
Email: commerciale@propac.it
PEC: propac@cgn.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800 008 822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588
CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.


FSC
www.fsc.org
Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C218362

## 2. Dimensioni e dati logistici

| Parametro | Valore dichiarato |
|---|---|
| **Dimensioni dell'imballo di vendita** | 9 × 9 × 6 pollici |
| **Dimensioni dell'imballo in centimetri** | 22,86 × 22,86 × 15,24 cm |
| **Peso del cartone** | 5 lb, pari a circa 2,27 kg |
| **Quantità per cartone** | 100 indicatori |
| **Peso medio indicativo per indicatore** | Circa 22,7 g, calcolato sul peso lordo del cartone e non sul peso netto del singolo dispositivo |

**Nota: le dimensioni e il peso pubblicati si riferiscono alla confezione commerciale completa, non al singolo indicatore.**

## 3. Modalità di funzionamento




### Rilevazione dell'inclinazione

Se il collo supera la soglia di inclinazione prevista dal dispositivo, le microsfere si spostano verso la finestra a forma di freccia.




### Segnalazione visiva

La presenza delle microsfere blu nella freccia indica che il collo ha subito un'inclinazione anomala e che è necessario verificare le condizioni del contenuto.

## 4. Istruzioni di installazione

1. Posizionare il dispositivo mantenendo la freccia rivolta verso l'alto.
2. Estrarre completamente il perno metallico con una pinza, evitando di inclinare o scuotere l'indicatore durante l'operazione.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo sul retro.
4. Applicare il dispositivo sulla superficie esterna dell'imballo, premendo saldamente e mantenendo la freccia verticale.
5. Applicare l'etichetta di avvertimento sul lato o sulla parte superiore dell'imballo.
6. Utilizzare l'etichetta per i documenti di trasporto per informare il vettore e il destinatario della presenza del dispositivo.

**Nota: Una volta attivato, l'indicatore non deve essere ripristinato o riutilizzato.**

## 5. Applicazioni consigliate

Spedizione di apparecchiature elettroniche e macchinari di valore.

Trasporto di strumenti di laboratorio e strumenti di precisione.

Imballaggi contenenti prodotti fragili che devono rimanere in posizione verticale.

Controllo della movimentazione di casse, cartoni e colli industriali.

Verifica delle procedure di movimentazione lungo la catena logistica.

## 6. Limitazioni e verifiche prima dell'acquisto

Il dispositivo segnala l'inclinazione, ma non certifica che il prodotto trasportato sia integro o danneggiato.

La corretta installazione e il mantenimento della freccia in verticale sono essenziali per l'affidabilità della segnalazione.

La pagina ufficiale consultata non specifica la soglia angolare esatta, il campo di temperatura operativa, l'umidità ammessa o le dimensioni del singolo dispositivo.

Per capitolati tecnici o acquisti industriali, è opportuno richiedere al produttore la documentazione aggiornata su questi parametri e le eventuali dichiarazioni di conformità applicabili.